


# DC-202型フードダイサー簡易操作ガイド


(株)エムラ販売  
www.emura.co.jp

運転前に次の事柄について確認してください。



- ・刃物アッセンは必要な寸法のものが入り付けられているか。
- ・刃物に刃欠けはないか。
- ・平切り厚さ調整装置は必要な寸法にセットされているか。
- ・ホッパーやインペラーの中に清掃道具や工具類を置き忘れていないか。
- ・スイング体や前扉などは確実に閉じられているか、また
- ・出口受は確実に取り付けられているか。
- ・電源の差込プラグはコンセントに確実に差し込まれているか。

- ①遮断器を「ON」にします。
- ②電源ボタンを押します。
- ③電源ランプ（緑）が点灯し、表示パネルに回転数が表示されていることを確認します。
- ④運転ボタンを押して機械を起動させます。
- ⑤警告ランプ（赤）が点灯し、機械が運転されたことを確認します。
- ⑥機械内部から異音を発していないか、刃物がなにかに当たっているような音がしていないか確認します。
- ⑦異常がなければ材料をホッパーに投入し切断します。



	名 称	機 能
①	電源ランプ（緑）	差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを「ON」にすると点灯します。
②	電源ボタン	しゃ断器からの電源を「ON」または「OFF」させます。
③	警告ランプ（赤）	機械の運転中に点灯します。
④	運転ボタン	電源ランプ点灯時に押すと機械は運転を始めます。
⑤	停止ボタン	機械の運転中に押すと運転を停止します。
⑥	回転数ボリューム	インペラーの回転数を設定します。 (90～170rpm)
⑦	表示パネル	電源の「ON」または「OFF」を確認できます。 回転数ボリュームで設定した回転数を表示します。 インバータ保護機能が動作した場合の内容を表示します。

- 作業が終わった時、または一時停止する場合は次の手順で停止します。
  - ①停止ボタンを押します。機械は停止し、警告ランプ（赤）が消灯します。
  - ②電源ボタンを押します電源ランプ（緑）が消灯し、表示パネルも10～15秒後に消灯します。
- 終業時には遮断器を「OFF」にします。機械への電源は遮断されます。


刃物の取り付け、取り外しは裏面の分解清掃及び取扱説明書をお読みください。

取扱説明書に記載されている安全警告・注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

# DC-202型の分解手順



①電源をOFFにする。



②出口受けを取り外す。



③滑り板を取り外す。



④前扉ハンドボルトを緩めて扉を開ける。



⑤調整ブロックのボルトを緩める。



⑥スウィング体を上へ開く。



⑦スクレーパーのボルトを少し緩めて奥へスライドさせる。




⑧固定ハンドルを緩めて操作レバーを手前に倒す。



⑨丸刃のナットを外す。



⑩横切刃のナットを外す。



⑪刃物扱い具で丸刃を外す。



⑫刃物扱い具で横切刃を外す。



⑬スクレーパーのボルトを外してスクレーパーを取り外す。



⑭平切り刃のナットを外して平切り刃を取り外す。



⑮洗浄

\* 組み立ては逆の手順で行います。

刃物をセットした際は接触している部分がないか、スパナで空回しして確認してください。  
取り扱い説明書を良くお読みになり正しくお使いください。